

Einbauhinweis Handybefestigung in Verbindung mit Bewehrungsset

- 1. Bestandteile / Lieferumfang:**
 1 Beutel mit 4 Stück Hutmutter M 12, 4 Stück Beilagscheibe,
 4 Stück Weich-PVC-Scheibe, 1 Stück Einbauhinweis
- 2.** Nachdem der Schornstein gemäß Versetzanleitung fertiggestellt, und das Bewehrungsset entsprechend Einbauhinweis „Bewehrungsset für Montagesysteme in Verbindung mit Handy-Abdeckplatte“ eingebaut wurde, sollte die Gewindestangen ca. 20 mm aus dem Mantelstein hervorstehen.
- 3.** Handy-Abdeckplatte im Mörtelbett auf Schornsteinmündung aufsetzen. Zuerst die Weich-PVC-Scheibe, dann die Beilagscheibe überwerfen.
- 4.** Abschließend die Hutmuttern aufsetzen und mit einem Ringschlüssel festziehen. Danach das Dehnfugenblech bzw. den Abströmkopf gemäß Versetzanleitung ausführen.

