

Einbauhinweis für nachträglichen Anbau eines Feuerstättenanschlusses für ISS 16 bis ISS 20

Bei dem nachträglichen Einbau des Anschlussstutzens bitte folgendermaßen vorgehen:

- Mantelstein im Bereich der gewünschten Anschlusshöhe mit Winkelschleifer etc. öffnen und die Dämmung vom Innenrohr entfernen. (siehe Bild 1)
- Die Ausschnittgröße = Stutzenbreite zzgl. 1 cm umlaufend bzw. 3 cm oben (Dehnungsfuge). (siehe Bild 2)
- Anschlussstutzen auf die gewünschte Höhe setzen und die Innenkonturen nachzeichnen. Das Einbringen der Öffnung im Keramikrohr erfolgt mittels Bohren, Sägen, Fräsen oder Schneiden, z. B. mit dem Winkelschleifer, keinesfalls durch Schlagen oder Stemmen. (siehe Bild 3)
- Anschlussstutzen an der Rückseite mit reichlich Fugenkleber versehen und mittig auf die Öffnung im Keramikrohr setzen. Überschüssigen Fugenkleber entfernen, bzw. verstreichen und mit Schwamm glätten.
- Der Stutzen muss kraftschlüssig an der Rohrsäule fixiert werden, z.B. mit Holzkeilen, Schraubzwingen oder durch Anbördeln. (siehe Bild 4)
- Nach Aushärten des Fugenklebers (ca. 48 Stunden bei 20 °C Umgebungstemperatur) Fixierung entfernen.

